

Tabella programmi				Detersivo ed Additivi				Opzioni			
Programmi		Simbolo di lavaggio	Tipo di carico	Carico kg	Ammor- bidente	Lavaggio princi- pale	Pre- lavaggio	Avvio Ritardato	Pre- lavaggio	No centrifuga	Velocità Max. centrifuga
Cotone	Cotone bianco 90°		Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco e mediamente sporchi. <i>Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l'opzione "Prelavaggio".</i>	5,0	*	Sì	*	*	*	*	600
	Cotone 75°, 60° *, 40°, 30°										
Sintetici	Sintetici 60°, 50°, 40°, 30°		Camicette, magliette, grembiuli ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi. <i>Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l'opzione "Prelavaggio".</i>	2,5	*	Sì	*	*	*	*	600
Delicati	Delicati 40°, 30°, freddo		Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati. <i>Per questo programma non è possibile selezionare l'opzione "Risciacquo Intensivo".</i>	1,5	*	Sì	—	*	—	*	500
Lana	Lana 40° **, 30°, freddo		Solo capi antifeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine.	1,0	*	Sì	—	*	—	*	600
Lavaggio a mano	Lavaggio a mano 30°		Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano.	2,0	*	Sì	—	*	—	*	600
Lavaggio rapido	Lavaggio rapido 40°	—	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino poco e mediamente sporchi.	3,5	*	Sì	—	*	—	*	600
Risciacquo	Risciacquo	—	<i>Per risciacquare e rinfrescare la biancheria.</i>	5,0	*	—	—	*	—	*	600
Scarico Acqua/ Centrifuga	Scarico & Centrifuga	—	Scarico acqua con centrifuga.	—	—	—	—	*	—	*	600

* Programmi in conformità con EN 60456.

** Programma pura lana vergine con centrifuga finale attiva.